

Troisième partie : le devant gauche, le dos et l'assemblage par les épaules

Thermocollez une bande sur l'envers du devant gauche à l'endroit où sera positionné les boutons (après le repère numéro 2) :





Reliez une première fois le long du repère numéro 1 :



Puis une seconde fois jusqu'à recouvrir la bande de thermocollant :



Épinglez et coudre tout le long près du bord :



Ensuite et comme le devant droit, coudre la pince poitrine et repassez la vers le bas :



Pliez le bas de votre pièce sur 5mm, épinglez, coudre à 3mm, repliez une seconde fois et coudre :



Pas-à-pas – Méliot – Deer & Doe



Procédez de la même manière pour l'ourlet du dos :



Pas-à-pas – Mélilot – Deer & Doe

On va maintenant assembler les devants et le dos avec des coutures anglaises. Pour cela positionnez **envers contre envers** votre dos et un devant.



Pas-à-pas – Mélilot – Deer & Doe

Épinglez au niveau des épaules et coudre à 7,5mm du bord. Pour être précise j'aime tracer cette ligne à la craie :



Crantez les surplus de couture :



Pas-à-pas – Mélilot – Deer & Doe

Repassez, retournez la chemise sur l'envers, et repliez. De la même manière coudre à 7,5mm du bord (toujours en traçant une ligne à la craie pour mon cas) :



Sur l'endroit on obtient :



Pas-à-pas – Mélilot – Deer & Doe

Et sur l'envers on obtient aussi un rendu très propre :



Procédez de la même manière pour l'autre devant :

